

みえる一ぶ対応PCS一覧

2016年12月19日

※重要 みえる一ぶは他のRS-485接続タイプの製品(監視装置や計測器等)との併用はできません

※共通注意事項
 パソコンアドレスは1から始まる連番である事。(オムロン単相と田淵マスターボックスは「備考・注意事項」参照)
 通信ケーブルにLANと書かれている物はカテゴリ5e以上の物を使用。(単線推奨、シールド付き推奨)

※本資料に載っていない型番はお問い合わせ下さい。
 ただし、本資料に載っていないメーカーは現時点では対応不可です。
 通信仕様非公開等で対応不可が確定している物は載せてあります。

※「実機未確認」の物は実機での動作確認が必要なので、取り付けからグラフ表示までお時間を頂く場合があります。

PCSメーカー	型式	みえる一ぶ対応	最大接続台数	ストリング	日射計・温度計対応	通信ケーブル	通信ケーブル距離制限	最小表示単位	備考・注意事項	型式
Loop	LP-P33KSG	○	30	8	x	FCPEV	総延長1200m	1kWh		LP-P33KSG
	LP-P49KSG			12						LP-P49KSG
	CEPT-PIA8010(PV1000)									CEPT-PIA8010(PV1000)
	CEPT-PIASB010(PV1000)									CEPT-PIASB010(PV1000)
	CEPT-PIAAB9P9(PV1000)									CEPT-PIAAB9P9(PV1000)
	CEPT-PIAA2010(PV1000)									CEPT-PIAA2010(PV1000)
	CEPT-PIAA29P9(PV1000)									CEPT-PIAA29P9(PV1000)
	CEPT-P2A8010									CEPT-P2A8010
	CEPT-P2A89P9									CEPT-P2A89P9
	CEPT-P2AA2010									CEPT-P2AA2010
安川電機	CEPT-P2AA29P9	○	30	x	○	FCPEV	総延長1200m	0.1kWh	※1:リモコン使用時は5台。リモコン未使用時は30台。 ・パワコンアドレスの設定は16進数。 ・リモコン使用機種はリモコン1台に対しみえる一ぶが1系統必要。 ・小型パワコンにおいて、使用ケーブルはLANですが通信はRS485です。 みえる一ぶへはUSB485変換器へ接続します。 端末のLANポートへは接続しない事。	CEPT-P2AA29P9
	CEPT-P2HA29P9									CEPT-P2HA29P9
	CEPT-P1HD4100DM									CEPT-P1HD4100DM
	CEPT-P1HD2100DM									CEPT-P1HD2100DM
	CEPT-L1AA4P5									CEPT-L1AA4P5
	CEPT-L1AASP8									CEPT-L1AASP8
	CEPT-L1AB4P5									CEPT-L1AB4P5
	CEPT-L1ABSP8									CEPT-L1ABSP8
	CEPT-L1AAS5P									CEPT-L1AAS5P
	CEPT-L1AAS2P									CEPT-L1AAS2P
田淵電機	EPC-A-S30P	○	※2(リモコン)	2					※2:リモコン及びパワコンの組み合わせにより接続台数が決まります。 ・リモコン使用機種はリモコン1台に対しみえる一ぶが1系統必要。 ・単相の純正ケーブルについて、黒と赤の線は1本ずつビニールテープ等で絶縁して下さい。特に赤はリモコン用の電源で電圧がかかっていますので絶対に接続しないで下さい。	EPC-A-S30P
	EPC-A-S30P-H			3	x	純正ケーブル	純正ケーブルの 最長距離	0.1kWh		EPC-A-S30P-H
	EPC-A-S55P			5						EPC-A-S55P
	EPC-A-S55P-H									EPC-A-S55P-H
	EPC-B-S80P	x								EPC-B-S80P
	EPC-B-S80P-J									EPC-B-S80P-J
	EPC-B-S80P-P									EPC-B-S80P-P
	EPC-B-S80P-S									EPC-B-S80P-S
	EPC-B-S80P-T									EPC-B-S80P-T
	EPC-B-S80P-U									EPC-B-S80P-U
東芝三菱電機 産業システム (TMEIC)	EPC-B-S99P	○	5(リモコン)	2					・三相の場合、パワコンアドレスを変更すると自動的にスレブになる為マスターからの信号がないと動作しません。 ・例:マスターボックス4台で各マスターボックスにパワコン5台が 付いている場合、2台目マスターボックスのパワコンは Web上ではPC56~10となります。	EPC-B-S99P
	EPC-B-S99P-L			3	x	純正ケーブル	純正ケーブルの 最長距離	0.1kWh		EPC-B-S99P-L
	EPC-B-S99P-H			4						EPC-B-S99P-H
	EPC-B-S99P-S			5						EPC-B-S99P-S
	EPC-B-S99P-T									EPC-B-S99P-T
	EPC-B-S99P-U									EPC-B-S99P-U
	EPC-B-S99P-V									EPC-B-S99P-V
	EPC-B-S99P-W									EPC-B-S99P-W
	EPC-B-S99P-X									EPC-B-S99P-X
	EPC-B-S99P-Y									EPC-B-S99P-Y
日新電機	EPC-B-S99P-Z	○	30	5	△(純正トランスデューサ使用)	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・マスターボックスのアドレス設定は、1台目は0、2台目以降は2から連番。 Web上ではマスターボックスアドレスの小さい順、かつパワコンアドレスの 小さい順にPCS番号が自動的に割り当てられます。 例:マスターボックス4台で各マスターボックスにパワコン5台が 付いている場合、2台目マスターボックスのパワコンは Web上ではPC56~10となります。	EPC-B-S99P-Z
	EPC-B-S99P-AA									EPC-B-S99P-AA
	EPC-B-S99P-AB									EPC-B-S99P-AB
	EPC-B-S99P-AC									EPC-B-S99P-AC
	EPC-B-S99P-AD									EPC-B-S99P-AD
	EPC-B-S99P-AE									EPC-B-S99P-AE
	EPC-B-S99P-AF									EPC-B-S99P-AF
	EPC-B-S99P-AG									EPC-B-S99P-AG
	EPC-B-S99P-AH									EPC-B-S99P-AH
	EPC-B-S99P-AI									EPC-B-S99P-AI
WaveEnergy	EPC-B-S99P-AJ	○	30	8	x				・マスターボックス用トランスデューサ推奨品。 タケモトデンキ製 温度計用:TRP-K1R-3A-A(入力レンジ:-20~100℃) 日射計用:TRP-K1A-1A-A	EPC-B-S99P-AJ
	EPC-B-S99P-AL									EPC-B-S99P-AL
	EPC-B-S99P-AM									EPC-B-S99P-AM
	EPC-B-S99P-AN									EPC-B-S99P-AN
	EPC-B-S99P-AO									EPC-B-S99P-AO
	EPC-B-S99P-AP									EPC-B-S99P-AP
	EPC-B-S99P-AQ									EPC-B-S99P-AQ
	EPC-B-S99P-AR									EPC-B-S99P-AR
	EPC-B-S99P-AS									EPC-B-S99P-AS
	EPC-B-S99P-AT									EPC-B-S99P-AT
新電元工業	EPC-B-S99P-AU	○	30	5	△(市販トランスデューサ使用)	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・最小表示単位未満は切り捨てとなります。 ・田淵(三相9.9kW)の注意事項参照。 ・通信仕様非公開。	EPC-B-S99P-AU
	EPC-B-S99P-AV									EPC-B-S99P-AV
	EPC-B-S99P-AW									EPC-B-S99P-AW
	EPC-B-S99P-AX									EPC-B-S99P-AX
	EPC-B-S99P-AY									EPC-B-S99P-AY
	EPC-B-S99P-AZ									EPC-B-S99P-AZ
	EPC-B-S99P-BA									EPC-B-S99P-BA
	EPC-B-S99P-BB									EPC-B-S99P-BB
	EPC-B-S99P-BC									EPC-B-S99P-BC
	EPC-B-S99P-BD									EPC-B-S99P-BD
日新電機	EPC-B-S99P-BE	○	15	x	x	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・アラートコードは独自コードとなります。	EPC-B-S99P-BE
	EPC-B-S99P-BF									EPC-B-S99P-BF
	EPC-B-S99P-BG									EPC-B-S99P-BG
	EPC-B-S99P-BH									EPC-B-S99P-BH
	EPC-B-S99P-BI									EPC-B-S99P-BI
	EPC-B-S99P-BJ									EPC-B-S99P-BJ
	EPC-B-S99P-BK									EPC-B-S99P-BK
	EPC-B-S99P-BL									EPC-B-S99P-BL
	EPC-B-S99P-BM									EPC-B-S99P-BM
	EPC-B-S99P-BN									EPC-B-S99P-BN
京セラ(対応不可)	EPC-B-S99P-BO	○	30	x	x	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・アラートコードは独自コードとなります。 ・最小表示単位未満は切り捨てとなります。	EPC-B-S99P-BO
	EPC-B-S99P-BP									EPC-B-S99P-BP
	EPC-B-S99P-BQ									EPC-B-S99P-BQ
	EPC-B-S99P-BR									EPC-B-S99P-BR
	EPC-B-S99P-BS									EPC-B-S99P-BS
	EPC-B-S99P-BT									EPC-B-S99P-BT
	EPC-B-S99P-BU									EPC-B-S99P-BU
	EPC-B-S99P-BV									EPC-B-S99P-BV
	EPC-B-S99P-BW									EPC-B-S99P-BW
	EPC-B-S99P-BX									EPC-B-S99P-BX
東芝	EPC-B-S99P-BY	○	30	x	x	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・アラートコードは独自コードとなります。 ・最小表示単位未満は切り捨てとなります。	EPC-B-S99P-BY
	EPC-B-S99P-BZ									EPC-B-S99P-BZ
	EPC-B-S99P-CA									EPC-B-S99P-CA
	EPC-B-S99P-CB									EPC-B-S99P-CB
	EPC-B-S99P-CC									EPC-B-S99P-CC
	EPC-B-S99P-CD									EPC-B-S99P-CD
	EPC-B-S99P-CE									EPC-B-S99P-CE
	EPC-B-S99P-CF									EPC-B-S99P-CF
	EPC-B-S99P-CG									EPC-B-S99P-CG
	EPC-B-S99P-CH									EPC-B-S99P-CH
日立製作所	EPC-B-S99P-CI	○	30	x	x	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・アラートコードは独自コードとなります。 ・最小表示単位未満は切り捨てとなります。	EPC-B-S99P-CI
	EPC-B-S99P-CJ									EPC-B-S99P-CJ
	EPC-B-S99P-CK									EPC-B-S99P-CK
	EPC-B-S99P-CL									EPC-B-S99P-CL
	EPC-B-S99P-CM									EPC-B-S99P-CM
	EPC-B-S99P-CN									EPC-B-S99P-CN
	EPC-B-S99P-CO									EPC-B-S99P-CO
	EPC-B-S99P-CP									EPC-B-S99P-CP
	EPC-B-S99P-CQ									EPC-B-S99P-CQ
	EPC-B-S99P-CR									EPC-B-S99P-CR
SMA	EPC-B-S99P-CS	○	30	x	x	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・アラートコードは独自コードとなります。 ・最小表示単位未満は切り捨てとなります。	EPC-B-S99P-CS
	EPC-B-S99P-CT									EPC-B-S99P-CT
	EPC-B-S99P-CU									EPC-B-S99P-CU
	EPC-B-S99P-CV									EPC-B-S99P-CV
	EPC-B-S99P-CW									EPC-B-S99P-CW
	EPC-B-S99P-CX									EPC-B-S99P-CX
	EPC-B-S99P-CY									EPC-B-S99P-CY
	EPC-B-S99P-CZ									EPC-B-S99P-CZ
	EPC-B-S99P-DA									EPC-B-S99P-DA
	EPC-B-S99P-DB									EPC-B-S99P-DB
GSユアサ	EPC-B-S99P-DC	○	30	x	x	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・アラートコードは独自コードとなります。 ・最小表示単位未満は切り捨てとなります。	EPC-B-S99P-DC
	EPC-B-S99P-DD									EPC-B-S99P-DD
	EPC-B-S99P-DE									EPC-B-S99P-DE
	EPC-B-S99P-DF									EPC-B-S99P-DF
	EPC-B-S99P-DG									EPC-B-S99P-DG
	EPC-B-S99P-DH									EPC-B-S99P-DH
	EPC-B-S99P-DI									EPC-B-S99P-DI
	EPC-B-S99P-DJ									EPC-B-S99P-DJ
	EPC-B-S99P-DK									EPC-B-S99P-DK
	EPC-B-S99P-DL									EPC-B-S99P-DL
デルタ電子	EPC-B-S99P-DM	○	30	x	x	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・アラートコードは独自コードとなります。 ・最小表示単位未満は切り捨てとなります。	EPC-B-S99P-DM
	EPC-B-S99P-DN									EPC-B-S99P-DN
	EPC-B-S99P-DO									EPC-B-S99P-DO
	EPC-B-S99P-DP									EPC-B-S99P-DP
	EPC-B-S99P-DQ									EPC-B-S99P-DQ
	EPC-B-S99P-DR									EPC-B-S99P-DR
	EPC-B-S99P-DS									EPC-B-S99P-DS
	EPC-B-S99P-DT									EPC-B-S99P-DT
	EPC-B-S99P-DU									EPC-B-S99P-DU
	EPC-B-S99P-DV									EPC-B-S99P-DV
長州産業(対応不可) 京セラ(対応不可)	EPC-B-S99P-DW	○	30	x	x	FCPEV	総延長1200m	1kWh	・アラートコードは独自コードとなります。 ・最小表示単位未満は切り捨てとなります。	EPC-B-S99P-DW
	EPC-B-S99P-DX									